

FALLA PRESENTE

CONTROL REMOTO FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE
TEMPERATURA 23° MAXIMO

REVISAR QUE LA UNIDAD
TENGA CORRIENTE

CONTROL REMOTO EN MALA POSICION
TIENE ICONO DE ENFRIAR

LIMPIEZA DE FILTROS

VOTAJE ADECUADO (200 V / 110V)

NECESITA MANTENIMIENTO.
(CUANDO LE DIERON ULTIMA REVISION

DRENAJE DESTRUIDO (TAPADO)

MALA INSTALACION

MALA RECIRCULACION DE AIRE
(OBSTRUIDO POR MUEBLE, ETC.)

INSUFICIENTE CAPACIDAD INSTALADA

PUEDA ESTAR SUCIO U OBSTRUIDO
ENREDADERA. ASPAS QUEBRADAS

NO ENCIENDE NADA



ENCIENDE PERO NO ENFRIA



ENFRIA PERO POCO



PARA DE ENFRIAR ANTES DE TIEMPO



SE CONGELA LA PARTE INTERIOR



SALE POCO AIRE



HACE RUIDO LA UNIDAD INTERIOR



TIRA AGUA Y MOJA LA PARED INTERIOR



VIBRA MUCHO



SE PRENDE Y APAGA ANTES DE ENFRIAR



NO ENFRIA NI POCO



LA UNIDAD NUNCA PARA



CONSUME MUCHA ENERGIA Y ENFRIA POCO



UNIDAD EXTERIOR HACE MUCHO RUIDO



SI EFECTUO TODAS LAS PRUEBAS
SIN RESULTADOS
LLAMAR A UN TECNICO